

BYD Battery-Box Premium HVS / HVM Diretriz de Serviço & Checklist

Version 1.5

Válido para HVS 5.1 / 7.7 / 10.2 / 12.8 HVM 8.3 / 11.0 / 13.8 / 16.6 / 19.3 / 22.1





Certifique-se de sempre usar a versão mais recente deste documento de serviço, disponível em: www.bydbatterybox.com

Importante: A instalação e todos os outros tipos de trabalhos ou medições em combinação com a Battery-Box Premium são permitidos apenas por eletricistas profissionais qualificados.

Esta lista é uma assistência encurtado para o Battery-Box e não substitui o manual original, que pode ser encontrado em <u>www.bydbatterybox.com</u> / <u>www.eft-systems.de</u> / <u>www.alpspower.com.au</u>.Sujeito a modificações técnicas; nenhuma responsabilidade é aceita pela exatidão desta informação. Atenção: Alta Tensão! O manuseio incorreto pode causar perigo e danos.

CONTEÚDO

CONTEÚDO	2
1. ETAPAS GERAIS	3
2. ANÁLISE DE ERROS	4
2.1 BCU não mostra reação / Nenhum LED Os	4
2.2 O interruptor BCU não pode ser puxado para cima / LED permanece ligado	4
2.3 Problema com a atualização do FW / configuração do app / WIFI bateria	5
2.4 Bateria <> comunicação do inversor / sem carga ou descarga	6
2.5 SOC e lógica de carregamento	7
2.6 Desligamento inesperado	7
2.7 Extensão do Módulo / Conexão Paralela	8
2.8 Be Connect Plus (BCP)	9
2.9 BCU código de evento de LED (EC)	10
2.10 Medição de tensão e subtensão	13
2.11 Identificar um módulo com falha / Método de exclusão de módulo	14
3. TAREFAS DE SERVIÇO	15
3.1 Substituição do BCU	15
3.2 Substituição do módulo	15
CHECKLIST E INFORMAÇÕES DE CONTATO	16

1. ETAPAS GERAIS

Certifique-se de sempre usar a versão mais recente deste documento de serviço, disponível em: <u>www.bydbatterybox.com</u> Prossiga primeiro com as etapas de instalação da seguinte forma:

N°	Nome	Descrição
1	Configuração	Consulte a última "Lista de inversores compatíveis com BYD Battery-Box Premium HVS e HVM" (V2.0 ou superior) disponível em: <u>www.bydbatterybox.com</u> . Verifique se o inversor está configurado corretamente.
2	Apenas HVS ou HVM	Não misture módulos HVS ("I") com módulos HVM ("II").
3	conexões externas	 1. Comunicação com inversor 2. portas para conexão paralela 3. Dip-Switches 4. Ethernet-Cabo para Internet (altamente recomendado!) 5. DC-Ports 6. Aterramento
4	Área de Conexão	Conexão deve ser fechada para iniciar o sistema (caso contrário, o switch do sistema será desligado imediatamente!)
5	Firmware mais recente	Sempre instale / atualize o firmware mais recente ! (use a versão mais recente do app!). Nota: Se não for declarado de outra forma, a senha wi-fi é BYDB-Box
6	Configuração do aplicativo	Para concluir o comissionamento, a configuração da bateria através do aplicativo "BYD Be Connect" ou "BYD Be Connect Plus" (BCP) é obrigatória !
7	Reiniciar	NOTA: É importante que a bateria seja ligada antes do inversor ! Caso contrário, o BCU pode não iniciar e não mostrar nenhuma reação (sem LED, sem WiFi) Reinício definido (observe a sequência) 1) Desligue a bateria (pressione o botão liga / desliga por 5 segundos)* 2) Desligue a chave DC do inversor 3) Desligue o interruptor AC 4) Apenas Kostal: Retire as cadeias fotovoltaicas do inversor 5) aguarde 10 minutos 6) Ligue a bateria (para cima) 7) Apenas Kostal: Conecte as cadeias fotovoltaicas de volta ao inversor 8) Ligue o interruptor AC 9) Ligue o interruptor DC no inversor *se a bateria não se desligar apesar de pressionar o LED durante 5 segundos, levantar a BCU para evitar mais descargas e contactar o serviço.
8	Verificando a operação correta	O sistema funciona corretamente se: - O inversor exibe o SOC da bateria corretamente -sistema / descarrega Nota: Se você não conseguir completar o comissionamento, desligue a bateria antes de deixar o local e certifique-se de que todos os LEDs estão desligados.

2. ANÁLISE DE ERROS

2.1 BCU não mostra reação / Nenhum LED Os

LEDs não acendem, embora a chave do sistema esteja LIGADA.

N°	Nome	Descrição
9	Quantidade do módulo	Verifique se a quantidade do módulo atende ao requisito mínimo (HVS: 2, HVM: 3).
10	Medição de tensão	Consulte a seção 2.10
11	Use o procedimento de ativação correto	 NOTA: É importante que a bateria seja ligada <u>antes</u> do inversor ! Caso contrário, o BCU pode não iniciar e não mostrar nenhuma reação (sem LED, sem WiFi) 1) Desligue a bateria (pressione o botão liga / desliga por 5 segundos) 2) Desligue a chave DC do inversor 3) Desligue o interruptor AC 4) Apenas Kostal: Retire as cadeias fotovoltaicas do inversor 5) aguarde 10 minutos (o inversor deve estar completamente desligado agora!) 6) Ligue a bateria (para cima) → LED deve acender novamente 7) Apenas Kostal: Conecte as cadeias fotovoltaicas de volta ao inversor 8) Ligue o interruptor AC 9) Ligue o interruptor DC no inversor
12	Apenas LED apagado?	Verifique se existe um ponto de acesso Wi-Fi na Battery-Box. Nesse caso, apenas o LED externo fica inativo e um comissionamento ainda pode funcionar. Nesse caso, certifique-se de que o cabo interno do LED esteja conectado corretamente.
13	Troca BCU	Somente se a tampa estiver fechada e a voltagem parecer boa: Teste outro BCU, se disponível.

2.2 O interruptor BCU não pode ser puxado para cima / LED permanece ligado

O'Interruptor do sistema desliga imediatamente / LED permanece ligado mesmo que o interruptor do sistema esteja abaixado

No.	Nome	Descrição		
14	Feche a tampa	Certifique-se de que a tampa para a área de conexão no O BCU está fechado. Importante: Se o painel estiver aberto, a bateria não liga (motivo de segurança)		
15	O interruptor foi puxado para baixo com a mão	Se o interruptor foi puxado para baixo com a mão, não pode ser puxado para cima novamente em 10 minutos.(pressione 5 segundos no botão LED)		
16	LED azul sólido? EC102? (1xbranco, 2xazul)	Tente desligar corretamente a BCU (pressione 5 segundos no botão LED) Se o LED apagar: verifique a instalação e reinicie o sistema. (bateria primeiro, depois inversor, segundo) Se o LED permanecer aceso (azul sólido ou 2x azul piscando): Remova a BCU da torre para evitar uma descarga profunda. Meça a tensão do sistema (consulte a seção 2.10) e entre em contato com o seu parceiro de serviço. Você pode usar outro BCU, se disponível.		
17	Troca da BCU	Apenas se a tampa estiver fechada e a tensão estiver boa: Teste outra BCU, se disponível.		

2.3 Problema com a atualização do FW / configuração do app / WIFI bateria

O BCU consiste em dois componentes: o BMU e o BMS. A atualização de firmware do aplicativo atualizará o BMU, que então atualizará o BMS. O BMS só será atualizado quando houver comunicação entre a bateria e o inversor ou logo após a configuração do App. Pode levar até 15 minutos para que o firmware seja atualizado no BMS.

N٥	Nome	Descrição		
18	Aplicativo e firmware corretos	Certifique-se de ter a versão mais recente do aplicativo (> 1.7.4) e o firmware da bateria (download dentro do aplicativo) em seu dispositivo móvel antes de conectar o aplicativo ao WiFi da bateria.		
		Se o app não puder ser instalado ou ocorrerem outros problemas: - tente com um dispositivo móvel diferente - desinstale e reinstale o app - usa PC Tool BCP (Seção 2.8)		
19	WIFI não pode ser encontrado / WiFi instável	O Battery WiFi desliga 5 horas após o início da bateria. Para reativar o WiFi, pressione o botão LED por cerca de 1 segundo ou reinicie o sistema. Para redefinir o WiFi, pressione o botão LED três vezes 1 segundo em 6 segundos.		
		Se o problema persistir: - remova o cabo LAN durante a configuração. Uma vez que a bateria tenha sido configurada corretamente, você pode conectá-la novamente à Internet. - verifique se outros dispositivos móveis estão conectados ao mesmo wi-fi - tente outro dispositivo móvel		
20	Versão do BMS não atualizada	O aplicativo atualiza apenas o BMU. O BMU irá atualizar o BMS, uma vez que o BMU é atualizado e a comunicação do inversor é estabelecida corretamente ou logo após a configuração ser feita, a atualização do BMS pode levar cerca de 20 minutos		
		Se a versão do BMS não for atualizada após 15 minutos com a comunicação do inversor estável, siga o processo abaixo:		
		 Atualizar Firmware através o aplicativo novamente Reinicie o sistema Desligue o inversor primeiro, depois desligue a bateria em segundo (pressione o LED por 5 segundos) Aguarde 30 segundos Ligue a bateria primeiro, depois ligue o inversor segundo Aguarde 20 minutos Verifique a versão do firmware do BMS novamente com o aplicativo. Se a versão ainda estiver errada, faça o processo de atualização novamente (se possível com outro dispositivo móvel). 		

No.	Nome	Descrição		
21	Configuração	Consulte a última "Lista de inversores compatíveis com BYD Battery-Box Premium HVS e HVM" (V2.2 ou superior) disponível em: <u>www.bydbatterybox.com</u> . Verifique se o inversor está configurado corretamente.		
22	Configuração e firmware do aplicativo	Verifique se a configuração do aplicativo foi bem-sucedida e se o firmware é o mais recente. Se houver problemas, consulte a Seção 2.3		
23	Verificar chave DIP	Se apenas uma torre, ou duas torres conectadas em paralelo, todas as chaves DIP devem estar na posição: ESQUERDA (exceto para Kostal PIKO MP plus - consulte o manual) ON OFF CAN RS485 COM Se 3 torres HVS / HVM estiverem em conexão paralela, consulte o manual para configuração DIP		
24	Conexão de comunicação	O inversor detecta corretamente a bateria? Verifique se o inversor detecta os parâmetros da bateria (por exemplo, SOC, temperatura da bateria) corretamente. Caso contrário, verifique o cabeamento:• Confirme a configuração do PIN / cabo para o modelo específico do inversor • Substitua o cabo de comunicação (min. CAT5! - melhor CAT7)• Para Fronius & SMA: verifique o sinal de habilitação (necessário para a ativação da bateria) Dependendo do modelo do inversor, uma ou duas das três opções de portas de comunicação mostradas abaixo podem ser usadas (consulte o manual!). Tente a outra porta e opção de comunicação, se disponível para o tipo de inversor.Verifique o sinal de nabilitação (necessário para a ativação da bateria) Dependendo do modelo do inversor, uma ou duas das três opções de portas de comunicação mostradas abaixo podem ser usadas (consulte o manual!). Tente a outra porta e opção de comunicação, se disponível para o tipo de inversor.Verifique a outra porta e opção de comunicação, se disponível para o tipo de inversor.Option a) CANOption b) RS485Option c) CAN/RS485		
25	Aterramento	Conecte a caixa de bateria diretamente ao barramento de aterramento da casa (não conecte sobre a caixa do inversor ou outros dispositivos!). Somente com um aterramento correto da bateria, uma transmissão de dados segura e sem problemas pode ser garantida.		
26	Relé da bateria fechado? / tensão de saída disponível?	Uma vez que a comunicação foi estabelecida entre a bateria e o inversor, a BCU deve fechar o relé. Só então haverá tensão de saída. Portanto, verifique se a tensão de saída está presente. Você pode verificar pela ferramenta Be Connect App / Be Connect plus ou verificando se o inversor mostra corretamente a tensão da bateria.		
27	Reinicie todo o sistema	 Reinício definido (observe a sequência) 1) Desligue a bateria (pressione o botão liga / desliga por 5 segundos)* 2) Desligue a chave DC do inversor 3) Desligue o interruptor AC 4) Apenas Kostal: Retire as cadeias fotovoltaicas do inversor 5) aguarde 10 minutos 6) Ligue a bateria (para cima) 7) Apenas Kostal: Conecte as cadeias fotovoltaicas de volta ao inversor 8) Ligue o interruptor AC 9) Ligue o interruptor DC no inversor *se a bateria não se desligar apesar de pressionar o LED durante 5 segundos, levantar a BCU para evitar mais descargas e contactar o serviço. 		

2.4 Bateria <> comunicação do inversor / sem carga ou descarga

2.5 SOC e lógica de carregamento

N٥	Nome	Descrição
28	SOC no comissionamento	Os novos módulos HVS / HVM têm 30% de SOC no momento da entrega. Uma nova BCU pode mostrar um SOC diferente no início (principalmente 50% / 30% / 0%). No entanto, isso deve ser entendido apenas como um valor de espaço reservado, já que um novo BCU não pode medir o SOC dos módulos. Quando o sistema começa a funcionar (carga / descarga), a detecção do SOC é corrigida gradativamente. A calibração do SOC é concluída no máximo após um ciclo completo.
29	SOC salta	O SOC de uma bateria LFP não pode ser medido. É um valor calculado. Em geral, o estado de carga (SOC) de uma bateria é calculado usando a tensão, mas outros fatores como temperatura, fluxo de corrente e comportamento de carregamento também desempenham um papel. O cálculo do estado de carga é geralmente mais preciso se a bateria tiver ciclos completos regularmente. De vez em quando, pode ocorrer uma correção / calibração SOC. Isso é normal.

2.6 Desligamento inesperado

O sistema foi comissionado com sucesso no passado e funcionou por algum tempo. Mais tarde, ocorreu um desligamento inesperado.

N٥	Nome	Descrição	
30	Comunicação do inversor	A bateria só funciona com um inversor externo compatível. Se por algum motivo a comunicação entre a bateria e o inversor for perdida, a bateria desligará sozinha em 30 minutos. Portanto, verifique qual desligou primeiro (bateria ou inversor) e verifique se o inversor está detectando a bateria corretamente (por exemplo, mostrando SOC ou temperatura correta). Se o problema persistir, verifique de acordo com a seção 2.4 .	
31	Registros de bateria / dados históricos	Os alarmes esporádicos são difíceis de detectar, pois ocorrem apenas algumas vezes. Portanto, é muito importante fazer o download e fornecer todos os arquivos de registro do histórico da bateria para identificar a causa raiz. Consulte a seção 2.8 para obter detalhes.	
32	Alerta e monitoramento do inversor	 O desligamento inesperado pode ser causado pelas configurações gerais do sistema. Portanto, é necessário avaliar também os dados do inversor. 1. Qual mensagem de erro é exibida no inversor (portal? 2. Forneça acesso ao portal do Inversor (adicione info@eft-systems.de e diga-nos o nome do sistema no portal) 	

2.7 Extensão do Módulo / Conexão Paralela

N°	Nome	Descrição			
33 Extensão Nota: É im tenham ur cerca de 3 carga (SO número de		Nota: É importante que tenham um estado de o cerca de 30%. Portanto carga (SOC) estiver ent número de módulos na	importante que todos os módulos de uma torre de armazenamento um estado de carga semelhante (tolerância de 5%). Novos módulos têm e 30%. Portanto, só adicione o novo módulo à bateria quando o estado de GOC) estiver entre 25% e 35% da carga. Não se esqueça de ajustar o de módulos na configuração se for necessário.		
		Se a regra 30% SOC nã capacidade e saltos SC alinhar os SOCs do mó	o for seguida, podem ocorrer pe)C. Nesse caso, pode ser necess dulo. Contate seu provedor de se	rdas temporárias de sário um carregador para erviços local.	
34	Conexão paralela Inverter Connectio	O cabeamento / instala de instalação. Algumas - Barra de barr caixa combir Detalhes na f box BYD. - As torres pre - Comunicação mestre precis dos BCUs es: - Verifique os i estiverem co estar na posi consulte o m paralela, con Master	ação (incluindo conexão paralela s notas: amento DC necessária para cole nadora DC correspondente da By folha de dados correspondente e cisam ser do mesmo tipo (tipo e o estabelecida via mestre / escr sa ser configurada e atualizada. cravos necessária interruptores DIP: Se apenas um nectadas em paralelo, todos os ção: ESQUERDA (exceto para Ko anual). Se 3 torres HVS / HVM e sulte o manual para configuraçã Slave 1	 e) é descrito no breve guia etar cabos DC. Há uma (D para o HVS / HVM. e no manual da combiner e quantidade de módulo) avo. Apenas a unidade Nenhuma configuração a torre ou duas torres interruptores DIP devem bstal PIKO MP plus - estiverem em conexão o DIP 	
	Ma	aster	Slave 1	Slave 2	
Inv Coi	erter nnection				
		CAT 5	CAT 5		

2.8 Be Connect Plus (BCP)

Be Connect Plus é uma ferramenta para PC. Com o Be Connect Plus (BCP) você pode:

- leia as informações da bateria, •
- configurar o sistema de bateria •
- atualizar firmware BMU e BMS ٠
- Exportar / baixar registros de bateria

O BCP é constantemente melhorado e atualizado. Certifique-se de usar a versão mais recente do programa. Você pode baixar a versão mais recente da ferramenta em www.bydbatterybox.com / www.eft-systems.de / www.alpspower.com.au.

Para a análise do serviço, baixe e forneça os dados / logs conforme descrito nas instruções do programa (consulte o manual em PDF incluído).

Nota: Você precisa de um computador com Windows que será conectado ao WiFi da bateria. Faça login como instalador para o Be Connect Plus, a senha é a mesma do WiFi: BYDB-Box

Be Connect Plus_V1	1.6.1						-	
Disconnec	Battery Type: HVM	Inverter: Fronius HV	Serial nu	mber: P030T020	Z			ATTER OX
System Info	Overview				Svstem status:			
Diagnosis		DisCharging	Bat:311.60V 20°C	Refresh	Normal			
Update	Inverter	Output:0.00V	SOC:30%					
History		Power:0.00W						
Contact	F/W Version	Cells Info	Others	Configura	tion			
contact	BMU: V3.16-B	V-Max: 3.25V PI	hase: Three	Inverter Type:	Fronius HV	▼ Phase:	Three	
	BMS: V3.22-B BMS Qty: 1	V-Min: 3.24V G	rid: ON GRID	Battery Type:	HVM	• Grid:	On Gr	id
	Module: 6	T-Min: 19°C		Modules in Seri	6		s	etup

Convrint @ 2020 RYD Company All rights reserved

2.9 BCU código de evento de LED (EC)

Um LED branco constante refere-se ao modo de espera. Piscando em branco significa carga ou descarga.

Quando a bateria está iniciando, o LED piscará em branco e azul com um intervalo de tempo de 0,5 segundos (normal durante a inicialização). Quando o LED pisca em azul com um intervalo de tempo de 1 segundo, indica um código de evento. Começamos a contar quando o LED branco começa a piscar, depois contamos quantas vezes o LED branco e azul pisca. (consulte também o manual!) Exemplos: $1x \text{ white, } 3x \text{ blue} \rightarrow \text{EC } 103$ $1x \text{ white, } 11x \text{ blue} \rightarrow \text{EC } 111$ $3x \text{ white, } 3x \text{ blue} \rightarrow \text{EC } 303$

A maioria dos erros é causada por falha de comunicação, configuração incorreta do aplicativo ou falta de reinicialização após a configuração do aplicativo ou BCP. Por favor, vá em detalhes: **Seção 2.3 e 2.4**

Código de evento (CE)	Medida
EC 102	Encerramento anormal (painel aberto) / Falha de pré-carga / conexão reversa CC.
	- Verifique a conexão do cabo DC à bateria, inversor e caixa combinadora (se houver).
	- Certifique-se de que a tampa da área de conexão da BCU esteja fechada corretamente. Importante: Se o painel estiver aberto, a bateria não liga (por razões de segurança)
	- Tente desligar adequadamente a BCU (pressione por 5 segundos o botão liga / desliga do LED)
	Se o LED apagar: verifique a instalação e reinicie (bateria primeiro, depois o inversor depois).
	Se o LED permanecer aceso (azul sólido ou 2x azul piscando): Remova a BCU da torre para evitar uma descarga profunda. Meça a tensão do sistema (consulte a seção 2.10) e entre em contato com o seu parceiro de serviço.
	Se o problema persistir: Teste outro BCU, se disponível.
EC 103	Falha do sensor de tensão / BMU <> falha de comunicação do BMS.
	- Certifique-se de que todos os interruptores dip estão na posição correta. Para a maioria das configurações, todas no lado esquerdo (exceção, por exemplo, conexão paralela de 3 torres e / ou Kostal Piko MP). Consulte o manual!
	- Remova o módulo superior e verifique se o código do evento desaparece. Caso contrário, teste outro BCU, se disponível.
	Nota: Um módulo com problemas de comunicação geralmente funciona sem restrições na posição mais baixa do módulo, uma vez que nenhuma comunicação com a base é necessária.
EC 104	Sensor de temperatura com defeito.
	Verifique via BCP para identificar o módulo de causa raiz. Como alternativa, siga o "Método de exclusão de módulo" (consulte a Seção 2.11).

Observação: se a bateria não estiver configurada corretamente com o aplicativo, o código de evento (EC) pode ser enganoso.

EC 105	Falha do sensor PackVoltage.
	- Verifique a conexão do cabo DC na bateria, inversor e caixa combinadora (se houver). - Reiniciar correctamente o sistema (ver passo 7, seção 1)
	Se o problema persistir: Teste outro BCU, se disponível.
EC 203 EC 303 EC 403 EC 503 EC 603 EC 703 EC 803	 Quantidade de módulo incorreta / Módulo não detectado. Certifique-se de que a configuração do aplicativo foi concluída corretamente (especialmente o tipo e a quantidade do módulo!). Verifique se o firmware é o mais recente. Caso contrário, atualize para a versão mais recente do firmware. EC 203 a EC 803 significa que um módulo não foi reconhecido. O primeiro número (= número de flashes brancos) indica qual módulo é provavelmente afetado. Este módulo, ou o módulo acima dele, pode ser responsável pelo código do evento. Exemplo: EC 203 = segundo módulo do topo / EC 403 = quarto módulo do topo. Remova o módulo afetado e verifique se o código do evento desaparece. Caso contrário, verifique o módulo acima. Reorganizar os módulos na torre.
	Nota: Um módulo com problemas de comunicação geralmente funciona sem restrições na posição mais baixa do módulo, uma vez que nenhuma comunicação com a base é necessária.
EC 106	Falha do sensor de corrente. Certifique-se de que o firmware mais recente esteja instalado e que a bateria tenha sido reiniciada corretamente. Se o problema persistir: Teste outra BCU, se disponível.
EC 107	Subtensão. - Desligue o sistema rapidamente para evitar mais descargas. Verifique se o sistema pode desligar normalmente (pressionando o botão LED por 5s). - Se o sistema não desligar normalmente, levante a BCU - Siga a seção 2.10 (Instrução de medição de tensão e subtensão)
EC 108	Falha de pré-carga. - Verifique a conexão do cabo DC na bateria, inversor e caixa combinadora (se houver). - Reinicie o sistema de acordo com o manual. (Observação: para desligar corretamente, você precisa pressionar o botão LED por 5 segundos. Certifique-se de iniciar a bateria antes de iniciar o inversor!) Se o problema persistir: Teste outro BCU, se disponível.
EC 109	Certifique-se de que o firmware mais recente esteja instalado e que a bateria tenha sido reiniciada corretamente. Se o problema persistir: Provavelmente causado por um módulo. Siga o "Método de exclusão de módulo" (consulte a Seção 2.11).

EC 110	Baixa tensão.				
	 O sistema precisa ser carregado muito em breve e não deve ser descarregado mais! 1. Desligue o sistema rapidamente para evitar mais descargas. Verifique se o sistema pode desligar normalmente (pressionando o botão LED por 5s). Se o sistema não desligar normalmente, levante a BCU Siga a seção 2.10 (Medição de tensão e subtensão) 2. Evite mais descarga da bateria, procurando o problema enquanto a bateria está desligada / BCU é levantada. Verifique os demais passos da diretriz de serviço e verifique também o inversor (último FW / correto / reinício definido?) E com o serviço do inversor, por que a carga de força não funciona (por exemplo, alguma falha no inversor). Não ligue a bateria antes de se certificar de que o inversor deve ser capaz de carregar a bateria. 3. Se tudo foi verificado e o sistema não pode ser carregado, certifique-se de evitar mais descarga excessiva (por exemplo, remova a BCU) e entre em contato com o serviço. 				
EC 111	Normal quando a bateria acabou de iniciar.				
	Ele ficará branco sólido quando: - a comunicação do inversor funcionar (Verificar a comunicação do inversor, Seção 2.4) - logo após salvar / refazer a configuração (Be Connect: vá por todo o assistente // Be Connect Plus: salve novamente a configuração clicando em em "Configuração" e reinicie a ferramenta para atualizar) Verifique também se todos os interruptores DIP estão na posição correta (para a maioria das configurações, todas no lado esquerdo (exceção, por exemplo, conexão paralela de 3 torres e Kostal Piko MP). Consulte o manual!) Se EC111 permanecer mesmo depois que o inversor detecta bateria e mesmo depois de				
	refazer a configuração do aplicativo: Retirar o módulo superior e verificar se o código do evento desaparece. Caso contrário, teste outro BCU, se disponível.				
EC 112	Sem comunicação com o inversor.				
	Verifique a comunicação do inversor (Seção 2.4)				

2.10 Medição de tensão e subtensão

ATENÇÃO: Alta tensão!

Você pode ver o máx. e min. tensão da célula no aplicativo BeConnect. Você também pode obter o módulo detalhado e a tensão da célula no Programa BCP (seção 2.8) ou medi-los manualmente de acordo com a descrição abaixo:

Medição da Tensão da Torre

Remova a BCU e meça a tensão da torre no módulo superior, conforme mostrado abaixo. Nota: A tensão nominal deve ser a quantidade do módulo vezes 100 V (para HVS) ou a quantidade do módulo vezes 50 V (para HVM).



Se a tensão medida se desviar significativamente do valor nominal, verifique a tensão elétrica nos módulos individuais, conforme mostrado abaixo.

Medição da tensão do módulo individual



Subtensão

Um módulo em que uma das células 32 (HVS) / 16 (HVM) tem uma tensão de <1,5 V está em subtensão (verifique com BCP (seção 2.8) / BC se possível).

Módulos HVS com >90V e HVM com >45V devem estar bem e você pode continuar a verificar outros pontos de acordo com esta diretriz de serviço. Sempre **verifique se o firmware é o mais recente!** Se a tensão do módulo for <90V (HVS) / <45V (HVM), mas a tensão de célula única for> 1,5V, a bateria precisa ser carregada rapidamente - siga as instruções do EC110 na **seção 2.9**

- Se apenas um módulo estiver em subtensão : remova aquele e tente comissionar sem ele (se os módulos restantes ainda estiverem em conformidade com a Lista de Inversores Compatíveis). Caso contrário, certifique-se para evitar mais overdischarge (por exemplo BCU remover)

- Se um, ou todos os módulos estão em subtensão: Contacte o serviço como indicado abaixo e certifique-se de evitar qualquer descarga da bateria (por exemplo BCU remover do sistema)

Quando entrando em contato com o serviço, certifique-se de preencher a lista de verificação de serviço completamente e adicionar as seguintes informações:

- Números de série (da BCU e todos os módulos (afetados))
- Tensão da torre e tensões dos módulos individuais de todos os módulos (relacionados ao número de série)
- Qual era o status de o sistema liga a BCU quando a subtensão (UV) acontece? (desarmada ou não)
- Se possível: Registros da bateria usando BCP (seção 2.8) e capturas de tela mostrando as tensões das células
- Firmware inicial (FW) Versão da bateria quando o UV aconteceu (BMU e BMS)
- Informações se a BCU poderia desligar normalmente pressionando o botão LED (nota: se você atualizou o FW após UV, anote aqui se a bateria pode ser desligada manualmente antes da atualização do FW.)
- Descrição detalhada de como e por que o sistema atingiu Subtensão, se conhecido. Informações sobre quando o sistema foi instalado e comissionado e em que circunstâncias e quando ocorreu a subtensão. Se a bateria nunca funcionou antes: Por que ela nunca funcionou antes e qual era o status das baterias quando a bateria foi deixada (ligada / desligada / LED).
- Modelo do Inversor, Número de Série e Logs do Inversor
- Acesso ao portal do Inversor (adicione info@eft-systems.de e diga-nos o nome do sistema no portal)

2.11 Identificar um módulo com falha / Método de exclusão de módulo

- A quantidade de módulos deve ser ajustada no aplicativo sempre que o número de módulos for alterado!
- 1. Construa a Battery-Box com o número mínimo de módulos disponíveis (HVS: 2 módulos, HVM: 3 módulos).

2. Verifique o sistema. Se estiver bem, adicione um módulo de cada vez, ajuste o número do módulo no aplicativo e verifique novamente.



3. Caso contrário: o módulo com defeito é provavelmente um dos módulos da torre. Pegue um dos módulos sobressalentes e troque cada um dos módulos restantes pelo módulo sobressalente, um de cada vez. Verifique o status da bateria após cada etapa. Se o status da bateria mudar para "OK", o módulo com defeito é aquele que foi trocado.



3. TAREFAS DE SERVIÇO

Por favor, execute as etapas gerais com antecedência, consulte o capítulo 1.

3.1 Substituição do BCU

Você detectou um BCU com defeito ?:

Depois de substituir o BCU, não se esqueça de refazer a configuração e atualização do firmware no aplicativo ou BCP.

3.2 Substituição do módulo

Você detectou um módulo com defeito ?:

Entretanto, você pode usar o sistema de bateria com os módulos restantes e uma capacidade correspondente reduzida (leve em consideração o número mínimo de módulos).

Observação: é importante que todos os módulos de uma torre de bateria tenham um estado de carga (SOC) semelhante com uma tolerância de 5%. Novos módulos têm cerca de **30% SOC**. Se os módulos restantes ainda não foram colocados em operação (não carregados / descarregados), o novo módulo pode ser facilmente adicionado. Caso contrário, é basicamente uma extensão do módulo. Nesse caso, adicione o novo módulo ao sistema apenas quando o sistema tiver um SOC entre 25% e 35% (ver processo de extensão no manual). Certifique-se de configurar corretamente após qualquer alteração no número do módulo.



BYD Battery-Box Premium HVS/HVM Service Checklist - V1.5 PT

Importante: A instalação e todos os outros tipos de trabalhos ou medições em combinação com a BYD Battery-Box só são permitidos por electricistas profissionais e qualificados. O manuseamento incorrecto pode causar perigo e danos. Este documento não substitui os manuais e documentos oficiais da BYD. Não é aceite qualquer responsabilidade pela exactidão da informação.

	PASSOS GERAIS								
	Por favor, verifique cuidadosamente todos os "Passos Gerais" a partir da página 3 da Directriz de Serviço e confirme isto nas caixas abai								
	1.1 Configuração	1.4 Área de (Conexão	1.	1.7 Reiniciar				
	1.2 Apenas HVS ou HVM	1.5 Firmware	e mais rece	nte 1.8	1.8 Operação correta				
	1.3 Conexões externas 1.6 Configuração do ap			licativo					
2.	ANÁLISE RELACIONADA AO ERRO								
	Marque a Análise relacionada com o erro do Capítul informação relacionada com essas secções	lo 2 das Orient	ações de Se	erviço que verificou, e	e recolha todos os				
	2.1 BCU não mostra reação / Nenhum LED Os		2.5 SOC	e lógica de	2.9 BCU c	ódigo de evento de			
	2.2 O interruptor BCU não pode ser puxado para cima / LED			ligamento inesperado	LED (2 10 Med	EC) icão de tensão e			
	 Problema com a atualização do FW / configuraçã WIFI bateria 	2.7 Exte	tensão do Módulo / subtensão 2.11 Identificar um módulo						
	2.4 Bateria <> comunicação do inversor / sem carga descarga	ou	2.8 Be (Connect Plus (BCP)	com exc	n falha / Método de usão de módulo			
3.	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO								
	Favor preencher toda a informação disponível na tabela abaixo. Algumas informações como o Número de Série da BCU são obrigatórias para receber o serviço								
	Número do bilhete ou ID do sistema:								
	Endereço de instalação / entrega / contato:								
	Companhia			ZIP / Cidade					
	Pessoa de contato			Telefone					
	Rua / nr.			Email					
	• Informação do sistema								
	Configuração da bateria (e.g. HVS5.1 / HVM11.0)		BMU Firmware						
	Número de série BCU			BMS Firmware					
	BCU conectado à internet?	Sim Nã	0	Inversor Firmware					
	Inversor marca + modelo			Nome do sistema no					
	Número de série do inversor			(Forneça acesso para info@eft-systems.de)					
	Data de comissionamento								
	• Serviço de informação								
	Código do evento (EC) da BCU			Código de erro do inv	versor				
	A carga / descarga da bateria antes (o sistema estava funcionando normalmente antes?) Sim Não								
	Tire fotos de porta de comunicação aberta no BCU e inversor mostrando claramente cabos de conexão								
	Obter Dados da Battery-Box com o Programa Be Connect Plus (BCP) (ver capítulo 2.8)								
	Descrição do problema								
	Por favor, forneça qualquer informação adicional que número de série de um módulo incorreto, vídeo de u	e seja necessári m comportame	ia ou possa ento espec	ajudar na análise do al; imagens; App scre	caso de serviço (j eenshots; módulo	oor exemplo, tensões)			
entrar vice Co	em contato conosco, você confirma, que uma pessoa ontact: Europe: EFT-Systems GmbH I www +49 9352 8523999 +34 +44 2037 66508 (IJK) +30	qualificada fez v.eft-systems.do 9106 02267 (ES 0287 368364 (J	o controle e l serv 5)	necessário e coletou rice@eft-systems.de	todas as informa	ções disponíveis ac			

Apenas para a Europa: registre o bilhete diretamente no centro de serviços online: https://support.eft-systems.de/